



I-PILOT HEADING SENSOR BT

Artikelnummer: M1866680

3 695,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Minn Kota Heading Sensor för att möjliggöra användningen av JOG-funktionen hos de frontmonterade trolldmotorerna PowerDrive BT, Terrova BT och Ultrerra BT.

Produkten ingår i alla Terrova BT, Ultrerra BT samt Ultrex och kan köpas separat till PowerDrive BT.

Produkten passar endast Bluetooth kompatibla Minn Kota motorer!

Information om JOG

Har man den nya trådlösa Heading Sensor kopplad till I-pilot systemet så finns det även en JOG funktion som gör att man kan hoppa framåt, bakåt, styrbord och babord i 1.5 meters steg. Trycker man framåt på fjärrkontrollen hoppar den 1.5meter framåt. Trycker man 2 gånger framåt och en gång åt styrbord hoppar den 3 meter framåt och 1.5 åt styrbord. Inget smygande utan klart och definitivt intar elmotorn sin nya position!

PRODUKTSPECIFIKATION

Filmen ovan är en instruktionsfilm gjord av [Kennet Gonzalez](#). Ni finner hans Youtube-kanal [här](#)!

Produkten passar endast Bluetooth kompatibla Minn Kota motorer!

Ansluts till strömkälla och sedan trådlöst via Bluetooth till motorn.

Spänning: 12V (Säkras upp med 1-2A säkring)

Förbrukning vid användning: 0,1A

Kommer likt motorn ihåg sammankoppling även om ström bryts helt. (Strömbrytare kan användas om så önskas)



Vid montering är det viktigt att placera sensorn så plant som möjligt. Aktern där båten är stabilast är att rekommendera.

Tänkt på att INTE placera den i närheten av motor, kablage som hanterar mycket ström, batterier, kompasser, högtalare eller andra elektroniska enheter som kan störa kurssensorn. 60 cm är ett bra minimimått för att minimera risken för störningar.

Ett tips är att starta all elektronik i båten och sedan gå med en kompass och kolla vart det är minst störningar ombord.

För mer information vänligen se installationsfilm, installationsanvisningar eller kontakta oss.

Ledlampans indikationer:

Släckt: Headingsensorn får ingen ström.

Fast ljus: Headingsensorn får ström men är inte parad till elmotorn.

Blinkar två gånger per sekund: Headingsensorn är i parningsläge.

Blingar en gång var tredje sekund: Headingsensorn är strömsatt och parad.