



FOTKONTAKT - GRÅ, ÅBEN

SKU: 68000970

227,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

Lewmar dækskifte. Kontakten er normalt åben og lukker ved tryk for at starte vinsjen eller ankerspillet.

- Passer til 12 & 24V systemer
- Lav profil