

DCM Link Plate 75A (50mm pitch)

installation guide / installatie voorschrift / Montageanleitung / instructions d’installation / guía de instalación

- EN


Allows side by side linking of DCM Mega (300A) and ANL (300A) fuseholders. Also compatible with other DCM family members.
- NL

Voor het zij aan zij doorverbinden van de DCM Mega (300A) en ANL (300A) zekeringhouders. Ook geschikt voor overige artikelen uit de DCM productfamilie.
- DE


Zum Side-by-Side-Anschluss des DCM Mega (300A) und ANL (300A) Sicherungshalter. Auch für andere Artikel geeignet aus der DCM-Produktfamilie.
- FR

Permet la liaison côte à côte de DCM Mega (300A) et ANL (300A) porte-fusibles. Également compatible avec d’autres membres de la famille DCM.
- ES

Permite la conexión lado a lado de DCM Mega (300A) y ANL (300A) portafusibles. También es compatible con otros miembros de la familia DCM.



assembly sequence / assemblage volgorde / Montagereihenfolge / séquence de montage / sequência de montagem



- EN

Maximum advised stack height: 4 Link Plates (4x 75A = 300A)
- NL

Maximaal geadviseerde stapelhoogte: 4 Link Plates (4x 75A = 300A)
- DE

Maximal empfohlene Stapelhöhe: 4 “Link Plates” (4x 75A = 300A)
- FR

Hauteur de pile maximale conseillée: 4 “Link Plates” (4x 75A = 300A)
- ES

Altura máxima de pila recomendada: 4 “Link Plates” (4x 75A = 300A)
- EN

When passing through, stack Link Plates alternately
- NL

Bij doorverbinden de Link Plates om en om stapelen
- DE

Beim Durchgang die “Link Plates” abwechselnd stapeln
- FR

Lors du passage, empilez les “Link Plates” en alternance
- ES

Al pasar, apile las “Link Plates” alternativamente

current capacity / stroomcapaciteit / Leistungsfähigkeit / capacité d’alimentation / capacidad de potencia

