

EN "Basic Remote Control" installation guide

NL "Basic Remote Control" installatie voorschrift


DE "Basic Remote Control" Montageanleitung

FR "Basic Remote Control" instructions d'installation

ES "Basic Remote Control" guía de instalación


- EN** Flush mounting
- NL** Inbouw montage
- DE** Unterputzmontage

- FR** Montage encastré
- ES** Montaje empotrado




- EN** Surface mounting
- NL** Opbouw montage
- DE** Oberflächenmontage


- FR** Montage en surface
- ES** Montaje en superficie




- EN** Acoustic signal on/off
- NL** Akoestisch signaal aan/uit
- DE** Akustisches Signal ein/aus
- FR** Signal acoustique marche/arrêt
- ES** señal acústica encendido/apagado



- EN** Connect „Basic Remote Control“ first, before turning on device
- NL** Sluit eerst de „Basic Remote Control“ aan, voordat het apparaat wordt ingeschakeld
- DE** Schließen Sie zuerst die „Basic Remote Control“ an, vor dem Einschalten des Geräts
- FR** Commencez par brancher la „Basic Remote Control“, avant d'allumer l'appareil
- ES** Conecte primero el „Basic Remote Control“, antes de encender el dispositivo




- EN** To turn on device, press once
To turn off device, press and hold for 2 seconds
- NL** Om apparaat in te schakelen, éénmaal indrukken
Om apparaat uit te schakelen, voor 2 seconden ingedrukt houden
- DE** Um Gerät zu aktivieren, einmal drücken
Um Gerät zu deaktivieren, drücken Sie die Taste für 2 Sekunden lang
- FR** Pour mettre en marche l'appareil, appuyez une fois sur
Pour mettre hors tension de l'appareil, maintenez enfoncé pendant 2 secondes
- ES** Para encender el dispositivo, pulse una vez
Para apagar el dispositivo, pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos



art # : 5095210

for models / voor modellen / für Modelle / pour les modèles / para los modelos :


- Powersine Combi PSC1600-12-60
- Powersine Combi PSC2000-12-80
- Powersine Combi PSC3000-12-120
- Powersine Combi PSC1800-24-35
- Powersine Combi PSC2500-24-50
- Powersine Combi PSC3500-24-70
- Powersine Combi PSC3500-48-35



art # : 5095220

for models / voor modellen / für Modelle / pour les modèles / para los modelos :

- Omnicharge OC12-40
- Omnicharge OC12-60
- Omnicharge OC12-90
- Omnicharge OC24-20
- Omnicharge OC24-30
- Omnicharge OC24-50
- Omnicharge OC24-80
- Omnicharge OC48-40



art # : 5095200

for models / voor modellen / für Modelle / pour les modèles / para los modelos :

- Powersine PS1000-12
- Powersine PS1600-12
- Powersine PS2000-12
- Powersine PS3000-12
- Powersine PS1400-24
- Powersine PS1800-24
- Powersine PS2500-24
- Powersine PS3500-24
- Powersine PS1800-48
- Powersine PS3500-48